

Ei6500-OMS – Kurzbeschreibung für Mieter und Eigentümer

In Ihrer Wohnung wurden Rauchwarnmelder des Typs Ei6500-OMS installiert. Dies dient Ihrer persönlichen Sicherheit. Sie erhalten nachfolgend die wichtigsten Informationen über den verbauten Rauchwarnmelder.

Rauchwarnmelder zur vollen Ferninspektion prüfen alle inspektionsrelevanten Kriterien selbstständig und speichern die Ergebnisse im Gerät ab. Sie müssen sich für die jährliche, gesetzlich vorgeschriebene Inspektion um nichts kümmern. Wenn Sie den Rauchwarnmelder selbst testen wollen, halten Sie einfach den Funktionstaster gedrückt.



Großer Funktionstaster: Den großen Funktionstaster können Sie mit einem Stab oder einem langen Werkzeug leicht betätigen, um den Rauchwarnmelder auf Funktionsfähigkeit zu prüfen oder einen Täuschungsalarm stumm zu schalten.

Raucheintrittsöffnungen: Durch die Öffnungen gelangt Brandrauch in die Rauchkammer. Im Umkreis von 50 cm dürfen sich daher keine Gegenstände befinden, die den Raucheintritt in den Melder behindern.

Funktionsanzeige: Im Falle eines Alarms, einer funktionsrelevanten Störung oder bei Behinderung des Raucheintritts blinkt die Anzeige des Rauchwarnmelders. Im Normalbetrieb gibt die Anzeige keine Blinksignale aus.

Bedeutung der Signale des Rauchwarnmelders

Visuelles Signal	Signalton	Bedeutung und erforderliche Handlung
Normalmodus		
Aus	-	Im Normalmodus blinkt keine LED und kein Warnton ist zu hören.
Testmodus		
An	anschwellender Alarmton	Signal wird ausgegeben, solange der Funktionstaster gedrückt ist.
Alarm		
1x Blinken	Alarmton	Signal wird ausgegeben bis sich kein Rauch mehr in der Rauchkammer des Melders befindet. Durch Drücken des Funktionstasters kann der Melder für 10 min. stumm geschaltet werden.
Funktionsstörungen		
5x Blinken	-	Hindernis im Erkennungsradius vorhanden Das Gerät erkennt einen Verschluss des Raucheintritts oder Hindernisse im Erkennungsradius. Lässt sich das Hindernis nicht entfernen, wenden Sie sich umgehend an unserer Servicezentrale. Sie können das Blink-Signal durch Drücken des Funktionstasters abschalten.

Funktionsstörungen		
1x Blinken	1x Piepen	Batterie leer Das Gerät muss ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an unsere Servicezentrale. Durch Drücken des Funktionstasters kann das Signal für 12 Stunden stumm geschaltet werden.
5x Blinken	5x Piepen	Verschluss erkannt Der Rauchwarnmelder ist vollständig abgedeckt. Bitte entfernen Sie die Abdeckung um die Funktionsfähigkeit des Gerätes wiederherzustellen.
2x Blinken	-	Schallgeberfehler Gerät defekt. Bitte wenden Sie sich an unsere Servicezentrale.

Sollten Sie eine der oben genannten Störungen feststellen, wenden Sie sich an unsere Servicezentrale unter der Telefonnummer 0951/40738-0.

Wir sind von Montag bis Donnerstag jeweils von 07:30 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 15:00 Uhr und am Freitag von 07:30 – 12:00 Uhr erreichbar.

Tritt die Störung außerhalb unserer Geschäftszeiten ein, können uns auch gerne eine E-Mail unter info@fidentia-service.de hinterlassen.

Wir werden uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen kümmern.

VERHALTEN IM BRANDFALL

Ruhe bewahren!

Menschenrettung geht immer vor Brandbekämpfung!

1. Brand melden



Brandmelder betätigen

Notruf absetzen: 112

Wer meldet?

Was ist passiert?

Wie viele sind betroffen/verletzt?

Wo ist etwas passiert?

Warten auf Rückfragen!



2. In Sicherheit bringen



Gefährdete Personen mitnehmen, hilfsbedürftigen Personen helfen, Türen schließen, gekennzeichneten Fluchtwegen folgen,

keine Aufzüge benutzen, Anweisungen beachten.



3. Löschversuch unternehmen



Mit Feuerlöscher,

Wandhydrant / Löschschlauch,

Mitteln zur Brandbekämpfung.

